

## Configuration système recommandée

Composant système	Recommandation
Processeur	Pentium IV, 2 GHz ou plus rapide
RAM	2 Go ou plus
Espace libre sur le disque dur	2 Go ou plus
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>Windows XP, 32 bits, SP3 et versions ultérieures</li><li>Windows Vista, 32 bits / 64 bits, dernier SP</li><li>Windows 7, 32 bits / 64 bits, dernier SP</li><li>Windows 8, 32 bits / 64 bits, dernier SP</li></ul>
Résolution écran	1024 x 1024 pixels
Résolution écran patient	1280 x 1024 pixels
Carte graphique	16 millions de couleurs (24 bits) ou plus
Lecteur	DVD-ROM ou CD-ROM
Port COM série	Un pour HI-PRO s'il est connecté via le port COM série

Composant système	Recommandation
Ports USB	Un pour chaque usage : <ul style="list-style-type: none"><li>Adaptateur Bluetooth</li><li>Programmation des accessoires</li><li>HI-PRO USB / HI-PRO 2</li></ul>
Interfaces de programmation	<ul style="list-style-type: none"><li>iCube</li><li>NOAHlink</li><li>HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2</li></ul>
Pilote NOAHlink	Propriétés de NOAHlink et logiciel d'évaluation de NOAHlink : dernière version disponible
Connexion Internet	Hautement recommandée
Navigateur	<ul style="list-style-type: none"><li>Internet Explorer® 7 ou version plus récente</li><li>Mozilla® Firefox® 6 ou version plus récente</li><li>Google® Chrome™ 18 ou version plus récente</li></ul>
Carte son	Stéréo
Système de lecture	20 Hz – 14 kHz
Version de NOAH	NOAH 4.4 (NOAH 3.7.1 ou plus récent requis)

**unitron TrueFit™ software**

Des appareillages réussis. Simplifiés.

Unitron TrueFit v2.4  
Guide d'installation

## Installation du logiciel Unitron TrueFit

1. Insérez le CD1 Unitron dans votre lecteur CD/DVD. Le programme d'installation du logiciel Unitron TrueFit devrait se lancer automatiquement.

Si ce n'est pas le cas :

Allez dans le menu de démarrage de Windows et sélectionnez Exécuter puis saisissez les informations fichier. (ex : d:\setup.exe, où d: représente la lettre de votre lecteur CD/DVD) puis cliquez sur OK.


OU

En utilisant l'Explorateur Windows (poste de travail), localisez le fichier **setup.exe** dans votre lecteur CD/DVD et double cliquez dessus.

2. Sélectionnez la langue d'installation par défaut : Anglais, Français, Allemand ou Néerlandais (pour la procédure d'installation uniquement).



3. Lorsque la fenêtre d'installation du logiciel Unitron TrueFit s'ouvre, suivez les instructions à l'écran, vous pourrez alors choisir vos options d'installation : sous NOAH ou en Standalone.



Note : si vous avez sollicité des fichiers media ou des outils de support, l'assistant d'installation vous demandera d'insérer le disque 2 du logiciel Unitron TrueFit.

 **Les instructions sont disponibles sous [www.unitron.com/instr](http://www.unitron.com/instr) au format Adobe® Acrobat® PDF.** Pour les visualiser, vous devez avoir installé **Adobe Acrobat Reader**. Allez sur le site [adobe.com](http://adobe.com) pour le télécharger.

 **Pour obtenir une version papier des instructions sans frais, contactez Unitron aux coordonnées figurant au dos de ce guide. Une copie vous sera adressée sous 7 jours.**

## Besoin d'aide ?

Afrique du Sud - (011) 467 7662/52  
Allemagne et représentant européen - +49 711 658538 0  
Australie - 1800 212 313  
Autriche - +49 711 658538 0  
Belgique - +32 (0) 2 468 19 81  
Canada - 1 800 265 8255  
Chine - +86 21 61205533  
Colombie - +57 1 2149045  
Corée du Sud - +82 2 859 4902  
Danemark - +45 64 41 78 87

Espagne - +34 902 494 960  
États-Unis - 1 800 888 8882  
France - 0821 02 9000  
Inde - +91-22-26871151  
Norvège - +47 22 47 76 30  
Nouvelle-Zélande - 0800 864 8766  
Pays-Bas - +31 88 600 88 10  
Royaume-Uni - +44 (0) 1925 247810  
Russie - +7 495 788 02 04  
Suède - +46 (0) 8 546 20 960  
Suisse - 0800 928 801

Pour les pays non présents sur la liste - +1 519 895 0100