

Systèmes recommandés

Composantes du système	Recommandations
Processeur	Pentium i5, 3 GHz ou plus
Mémoire vive	8 Go ou plus
Capacité du disque dur	4 Go ou plus
Systèmes d'exploitation requis	<ul style="list-style-type: none">Windows Vista, 32 bits/64 bits, dernier SPWindows 7, 32 bits/64 bits, dernier SPWindows 8, 32 bits/64 bits, dernier SPWindows 8.1, 32 bits/64 bits, dernier SPWindows 10, 32 bits/64 bits, dernier SP
Résolution d'affichage	1280 x 1024 pixels
Résolution d'affichage secondaire du client	1366 x 768 pixels
Carte vidéo	Écran 16 millions (24 bits) de couleurs ou plus
Lecteur	DVD-ROM
Port série de communication	Un pour HI-PRO, si branché sur port série de communication

Composantes du système	Recommandations
Ports USB	Un pour chacun des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">Adaptateur BluetoothProgrammation des accessoiresHI-PRO si branché sur port USB / HI-PRO 2 / iCube II
Interfaces de programmation	<ul style="list-style-type: none">iCube / iCube IINOAHlinkHI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
Lecteur NOAHlink	Propriétés et noyau NOAHlink : dernière version disponible
Connexion Internet	Hautement recommandée
Navigateur	<ul style="list-style-type: none">Internet Explorer® dernière versionMozilla® Firefox® dernière versionGoogle® Chrome™ dernière versionMicrosoft Edge® dernière version
Carte de son	Stéréo
Système de lecture	20 Hz – 14 kHz
Version NOAH	NOAH 4.5 (NOAH 3.7.1 ou plus récent requis)

unitron TrueFit software

Des appareillages réussis. Tout simplement.

Unitron TrueFit v3.3
Guide d'installation

A Sonova brand

Installation du logiciel TrueFit d'Unitron

1. Insérez le DVD TrueFit d'Unitron dans votre lecteur DVD. Le programme d'installation devrait démarrer automatiquement grâce à votre système d'exploitation.

Si ce n'est pas le cas :

Aller sur : Démarrer Windows, sélectionner Exécuter... puis entrer l'information sur le fichier (soit d:\setup.exe, à l'endroit où d: représente la lettre de votre lecteur DVD-ROM) et cliquer sur OK.


OU

À l'aide de Windows Explorer (Ordinateur), localiser le fichier setup.exe sur votre lecteur de DVD-ROM et double-cliquer sur le nom du fichier.

2. Choisir la langue d'installation : anglais, français, allemand ou néerlandais (ne concerne que la procédure d'installation).



3. Lorsque la fenêtre d'installation de TrueFit d'Unitron apparaît, suivre les instructions à l'écran, comme en sélectionnant votre type d'installation préféré : NOAH ou Standalone.



■ Des instructions sont disponibles au www.unitron.com/instr en format PDF Adobe® Acrobat. Pour y accéder, vous devez avoir préalablement installé Adobe Acrobat Reader. Visitez Adobe.com pour le télécharger.

■ Pour obtenir un exemplaire papier des instructions, veuillez communiquer avec Unitron au moyen des adresses et numéros de téléphone contenus dans ce guide. L'exemplaire sera envoyé au cours des 7 jours suivants.

Besoin d'aide?

Afrique du Sud : (011) 467 7662/52

Allemagne : +49 711 658538 0

Australie : 1800 212 313

Autriche : +49 711 658538 0

Brésil : +55 11 3748 0960

Belgique : +31 88 600 88 10

Canada : 1 800 265 8255

Chine : +86 21 61205533

Colombie : +57 1 2149045

Corée du Sud : +82 2 859 4902

Danemark : +45 64 41 78 87

É.-U. : 1 800 888 8882

Espagne : +34 902 494 960

France : 04 26 23 22 00

Inde : +91-22-26871151

Norvège : +47 22 47 76 30

Nouvelle-Zélande : 0800 864 8766

Pays-Bas : +31 88 600 88 10

R.-U. : +44 (0) 1925 247810

Représentant européen :

+41 58 928 01 01

Russie : +7 495 788 02 04

Suède : +46 (0) 8 546 20 960

Suisse : 0800 928 800

Pour les pays non listés : +1 519 895 0100



Unitron Hearing, a division of
National Hearing Services Inc.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



0543

sonova
HEAR THE WORLD